

Anleitung zur Bedienung Ihres Sprechfunkgerätes

Mit den Motorola™ Talkabout™ T6202, T6212 oder T6222 Sprechfunkgeräten können Sie jederzeit mit Familie, Freunden oder Bekannten in Kontakt bleiben. Die Geräte nutzen PMR446 Frequenzen. Sie können in Ländern verwendet werden, wo PMR446 Frequenzen je nach geltenden Bestimmungen zugelassen sind.

Batterien

Die Talkabout™ T6202, T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte werden entweder mit drei AA-Batterien oder einem aufladbaren Nickel-Metall-Hydrid-Akku (NiMH) betrieben.

Aufladbarer NiMH-Akku, Ladeadapter, Ladegerät und Ladestation sind als Zubehör erhältlich.

Installieren des NiMH-Akkus:

- A** 1. Um den Batteriedeckel zu entfernen, die Klemme nach oben schieben.
- B** 2. Den NiMH-Akkupack mit den Ladekontakten nach außen weisend einsetzen.
3. Den Batteriedeckel wieder anbringen, indem die Stifte am Batteriedeckel in die Schlitze an der Rückseite des Sprechfunkgerätes eingesteckt werden und der Deckel fest angedrückt wird, bis dieser einrastet.
- C** 4. Den Batteriedeckel wieder anbringen, indem die Stifte am Batteriedeckel in die Schlitze an der Rückseite des Sprechfunkgerätes eingesteckt werden und der Deckel fest angedrückt wird, bis dieser einrastet.

Laden des NiMH-Akkus:

Der NiMH-Akku kann aufgeladen werden, während er sich im Sprechfunkgerät befindet oder gesondert im Ladeadapter. Um eine maximale Akkuleistung zu gewährleisten, sollte dieser vor dem ersten Einsatz über Nacht (16 Stunden) geladen werden. Alle folgenden Ladevorgänge erfordern nur ca. vier Stunden Ladezeit.

1. Sicherstellen, dass das Sprechfunkgerät ausgeschaltet ist, oder den NiMH-Akku in den Ladeadapter stecken.
2. Den Netzstecker des Ladegeräts in eine Steckdose stecken.
3. Den Ladestecker mit dem großen Haken über den großen Schlitz rechts neben den drei Akkukontakten positionieren.
- D/E** 4. Den großen Haken in den großen Schlitz drücken und dann den kleinen Haken in den kleinen Schlitz einrasten.
5. Solange der Akku aufgeladen wird, leuchtet die Lampe am Ladegerät rot und fängt an grün zu blinken, wenn der Akku 90% Ladekapazität erreicht hat. Die grüne Lampe leuchtet konstant, wenn der Akku voll aufgeladen ist.
6. Zum Entfernen des Ladegeräts den Stecker vorsichtig heraus und nach oben ziehen, bis der kleine Haken gelöst ist, und anschließend den größeren Haken vorsichtig entfernen.

Hinweis: Wenn die LED länger als eine Minute rot blinkt, dann ist der Akku defekt und muss ersetzt werden.

Verwenden der Ladestation

Die Ladestation kann auf einer beliebigen flachen Oberfläche platziert oder befestigt werden (z. B. Wand oder Tisch). Um die Ladestation zu befestigen:

1. Das Netzkabel unter der Ladestation plazieren. Die Aussparungen verwenden, um das Kabel in Position zu halten.
2. Die Ladestation kann mit zwei Schrauben (6 x 3/4 Zoll) an der Montageoberfläche befestigt werden.



Laden des NiMH-Akkus mit der Ladestation:

1. Das Ladegerät mit dem Haken an der LED-Seite über dem linken Schlitz positionieren.
2. Den Haken an der Kabelseite in den rechten Schlitz einrasten, wodurch das Ladegerät an die Ladestationskontakte geklemmt wird.
3. Den Netzstecker des Ladegeräts in eine Steckdose stecken.
4. Das Sprechfunkgerät oder den im Ladeadapter befindlichen NiMH-Akku in die Ladestation einstecken, bis ein Klick zu hören ist.
5. Wenn die LED konstant grün leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.







Einlegen von AA-Batterien:

1. Um den Batteriedeckel zu entfernen, die Klemme nach oben schieben.
2. Entsprechend der + und - Kennzeichnungen 3 AA-Batterien in das AA-Batteriefach einlegen.
3. Den Batteriedeckel wieder anbringen, indem die Stifte am Batteriedeckel in die Schlitze an der Rückseite des Sprechfunkgerätes eingesteckt werden und der Deckel fest angedrückt wird, bis dieser einrastet.

Ein- und Ausschalten des Sprechfunkgeräts:







- 2 1. Die Taste  gedrückt halten, bis sich das Sprechfunkgerät einschaltet. Die LED leuchtet konstant rot, das Display schaltet sich ein und ein Signalton ist zu hören (es sei denn, die Signaltöne sind deaktiviert).
- 1 2. Um das Sprechfunkgerät auszuschalten, die Taste  gedrückt halten, bis ein Piepton zur Bestätigung zu hören ist (falls die Warntöne aktiviert sind) und die Anzeige verlischt.

Batterieladungsanzeige:

Das auf der LCD-Anzeige befindliche Symbol  ist in drei Balken unterteilt. Es zeigt  (voll),  (zwei Drittel),  (ein Drittel) und  (fast leer). Bei  piept das Sprechfunkgerät alle 10 Minuten.

Wahl der Batterieart:

Um sicherzustellen, dass die Batterieladungsanzeige den korrekten Ladezustand der verwendeten Batterien anzeigt, muss die in Ihrem Sprechfunkgerät verwendete Batterieart im Batterieart-Wahlmenü eingestellt werden.

- 3 1. Um das Batterieart-Wahlmenü aufzurufen, die Taste  drücken, bis das Symbol  am Display erscheint. Die Kanalnummer wird durch ein blinkendes *A* oder *n* ersetzt.
- 7 2. Mit den Richtungstasten  und  entweder *A* wählen, wenn Alkali-Batterien verwendet werden oder *n* wählen, wenn aufladbare NiMH- bzw. NiCd-Batterien verwendet werden.
3. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.

Hinweis: Entfernen Sie bitte die Batterien, bevor das Sprechfunkgerät für längere Zeit gelagert wird. Batterien korrodieren mit der Zeit und können dauerhafte Schäden an Ihrem Sprechfunkgerät verursachen.

Gürtel-Clip:

Talkabout™ T6202, T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte werden serienmäßig mit einem Gürtel-Clip geliefert.

Anbringen:

1. Den Gürtel-Clip oben und unten festhalten und zusammendrücken, um den Haken zurückzuziehen.
2. Den Gürtel-Clip in den Schlitz an der Rückseite des Sprechfunkgerätes einstecken und loslassen.
3. Zum Entfernen des Gürtel-Clips diesen wieder oben und unten festhalten und zusammendrücken, um den Haken zurückzuziehen, und den Gürtel-Clip abziehen.


Bevor Sie sprechen können

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam.






Talkabout™ T6202, T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte haben 8 Sprachkanäle und 38 Entstörungscodes. Die Entstörungscodes dienen zum Herausfiltern von Rauschen, Störgeräuschen und unerwünschten Meldungen in Funkkanälen. Um mit anderen Sprechfunkgeräten zu kommunizieren, müssen alle Geräte in der jeweiligen Gruppe auf den gleichen Kanal und Code eingestellt sein.

Da Funkkanäle überwacht werden können, sind die Gespräche nicht vertraulich.






Sind Kanäle stark genutzt, verändern Sie die Kanal-/Codeeinstellung des Sprechfunkgeräts bis Sie einen freien oder weniger stark genutzten finden. (Stellen Sie sicher, dass alle Sprechfunkgeräte in Ihrer Gruppe ebenfalls auf die gleiche Einstellung umgestellt werden.)

Code  (trägerabhängige Rausch Sperre) wählen, um die Gesamtaktivität auf dem Kanal zu überwachen.

Ändern des Kanals:






1. Die Taste  einmal drücken, um das Kanal-Einstellmenü aufzurufen. Die Kanalnummer beginnt zu blinken.
2. Mit den Richtungstasten  und  einen neuen Kanal einstellen, während die Kanalnummer blinkt.
3. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.

Ändern des Codes:

1. Die Taste  zweimal drücken, um das Code-Einstellmenü aufzurufen.
2. Der aktuelle Code des Sprechfunkgeräts beginnt zu blinken (kleine Nummer).
3. Mit den Richtungstasten  und  einen neuen Code einstellen, während die Codenumber blinkt.
4. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.

Kommunizieren

Einstellen der Lautstärke:



1. Die Richtungstasten  und  drücken, um die Lautstärke des Sprechfunkgeräts einzustellen.
2. Das Symbol  erscheint und das Display zeigt die aktuelle Lautstärke (von  bis ) an. Zur Verdeutlichung des Lautstärkeniveaus piept das Sprechfunkgerät (wenn Signaltöne freigegeben sind).
3. Nach 3 Sekunden kehrt das Sprechfunkgerät automatisch in den normalen Betriebsmodus zurück.

Achtung: Halten Sie das Sprechfunkgerät nicht zu nahe am Ohr, wenn die Lautstärke hoch eingestellt ist. Das kann zu Gehörschäden führen.


Die Überwachungs-/Signalstärkeanzeige-/Scan-Taste:






Diese Taste besitzt drei Funktionen: Überwachung, Signalstärkeanzeige und Scan (die Scan-Funktion ist nur an T6212 und T6222 Sprechfunkgeräten verfügbar).

Die Überwachungsfunktion dient zur Überprüfung der Aktivität auf dem aktuellen Kanal, bevor gesendet wird. Beim Empfang oder bei starker Kanalnutzung blinkt die Leuchtdiode (LED) öfters als normal.

Die Signalstärkeanzeige gibt das Niveau der Empfangssignale von  (schwach) bis  (stark) wieder.

Senden von Funksprüchen:


1. Die Kanalaktivität durch langes Drücken der Taste  überprüfen. Sie hören ein Rauschen, wenn der Kanal zur Nutzung frei ist. Nicht senden, wenn jemand auf dem Kanal spricht.

2. Am Display wird das Symbol  angezeigt und die Kanalnummer wird durch eine Nummer ersetzt, die das Niveau der Empfangssignale von  (schwach) bis  (stark) repräsentiert.
3. Für beste Sprachqualität halten Sie das Sprechfunkgerät ca. 5,0 bis 8 cm von Ihren Lippen entfernt.
4. Die Taste  drücken und in das Sprechfunkgerät sprechen. Beim Senden leuchtet die LED konstant.
5. Um einen Funkspruch zu empfangen, die Taste  loslassen.

Andere Funktionen

Bestätigungston:











Wenn die Funktion „Bestätigungston“ eingeschaltet wird, sendet das Sprechfunkgerät einen Sonderton beim Beenden des Sendens, dieser ist ebenfalls an Ihrem Sprechfunkgerät zu hören.

Um diese Funktion freizugeben oder zu sperren, ist die Taste  beim Einschalten des Sprechfunkgerätes gedrückt zu halten.



Rufmodus:

An Talkabout™ T6202 und T6212 Sprechfunkgeräten können Sie den Anrufmodus wählen, der Sie auf den Empfang des ersten eingehenden Funkspruches aufmerksam macht. Die Anruffunktion bleibt dann bis 30 Sekunden nach Beendigung der Kanalaktivität außer Betrieb.



Wählen des Anrufmodus:





1. Die Taste  drücken, bis das Symbol  am Display erscheint.
2. Die große Kanalnummer wird durch ein  für aktiviert oder  für deaktiviert ersetzt.
3. Mit den Richtungstasten  und  kann dann  für Aktivierung oder  für Deaktivierung eingestellt werden.
4. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.


Talkabout™ T6202, T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte haben eine Kurzmenü-Funktion, mit der die Anzahl der angezeigten Menüs auf Kanal, Entstörungscode und Ruftöne reduziert wird. Die Kanalabfrage-Funktion ist ebenfalls deaktiviert, um ein ungewolltes Ändern des Sprechfunkgerät-Betriebsmodus auszuschließen. Bei aktivierter Kurzmenü-Funktion ist die einzige verfügbare Sprechfunkgerät-Einschaltsequenz die Deaktivierung des Kurzmenüs. Die Menü-Abschaltzeit ist auf 60 Sekunden erhöht.

1. Zum Aktivieren der Kurzmenü-Funktion die Taste  beim Einschalten des Sprechfunkgeräts gedrückt halten.
2. Um die Kurzmenü-Funktion zu deaktivieren, das Sprechfunkgerät ausschalten und die Taste  gedrückt halten, während das Sprechfunkgerät wieder eingeschaltet wird.


Sperrfunktion:


Talkabout™ T6202, T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte verfügen über eine Sperrfunktion. Die Menü- und Scan-Tasten sowie die Lautstärkeregelung (Tasten  und ) sind gesperrt, um das ungewollte Ändern der Sprechfunkgeräteinstellungen zu vermeiden.

1. Um die Sperrfunktion zu aktivieren, die Taste  gedrückt halten, bis der Sperrsignalton ertönt und das Symbol  am Display erscheint.
2. Beim Drücken der gesperrten Tasten ertönt ein Piepton (wenn die Signaltöne aktiviert sind).
3. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, die Taste  erneut gedrückt halten, bis der Sperrsignalton ertönt und das Symbol  am Display verschwindet.




Talkabout™ T6202, T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte sind mit einer Display-Beleuchtung für schwache Lichtverhältnisse ausgestattet. Nur kurz die Taste  drücken, um die Display-Beleuchtung einzuschalten. Die Beleuchtung bleibt 4 Sekunden lang eingeschaltet. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die Zeitspanne der aktiven Display-Beleuchtung entsprechend verlängert.










Signaltöne:

Die Signaltöne können deaktiviert werden, indem die Taste  beim Einschalten des Sprechfunkgeräts gedrückt gehalten wird. Die Signaltöne für Sendezeit-Timer und schwache Batterieladung werden nicht deaktiviert.

Um die Signaltöne wieder zu aktivieren, das Sprechfunkgerät ausschalten und beim Wiedereinschalten, die Taste  gedrückt halten.

Mikrofonverstärkung:



Mit der Mikrofonverstärkung können Sie eine der drei Mikrofonverstärkungseinstellungen wählen (wenn VOX nicht aktiviert ist): niedrige Einstellung () , mittlere Einstellung () und hohe Einstellung () . Wenn Sie laut sprechen, sollte die niedrige Einstellung gewählt werden, bei einer leisen Stimme ist die hohe Einstellung vorzuziehen.

1. Die Taste  drücken, bis das Symbol  am Display zusammen mit der blinkenden Nummer ,  oder  erscheint.
2. Mit den Richtungstasten  und  das gewünschte Verstärkungsniveau einstellen.
3. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.

Ruftöne:


Talkabout™ T6202 und T6212 Sprechfunkgeräte weisen fünf Sonderruftöne auf, um jeden Nutzer erkennen zu können und die anderen in Kenntnis zu setzen, dass Sie beabsichtigen, einen Funkspruch zu senden. Talkabout™ T6222 Sprechfunkgeräte weisen zehn Sonderruftöne auf. Drücken Sie die Taste \wedge , und alle Nutzer desselben Kanals und Codes werden durch Ihren Rufton in Kenntnis gesetzt.


Ändern und Anhören eines Ruftones:

1. Um das Rufton-Menü aufzurufen, die Taste  drücken, bis das Symbol \mathbb{M} am Display erscheint. Die Kanalnummer wird durch die Ruftonnummer ersetzt.
2. Mit den Richtungstasten \oplus und \ominus den Rufton ändern.
3. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder \star in den normalen Betriebsmodus zurück.




Automatisches Ausschalten (APO):

Talkabout™ T6202, T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte können programmiert werden, um sich nach Ablauf einer bestimmten Zeit ohne Aktivität (keine Tastenbetätigungen und keine VOX-Übertragungen) selber auszuschalten. Mit dieser Funktion wird unerwünschte Batterienutzung vermieden.

1. Um das Menü für automatisches Ausschalten aufzurufen, die Taste  drücken, bis das Symbol **APO** am Display erscheint. Die Kanalnummer wird durch einen blinkenden Horizontalbalken ersetzt, der anzeigt, dass die automatische Ausschaltung deaktiviert ist.


2. Mit den Richtungstasten \oplus und \ominus kann die Zeit bis zur automatischen Ausschaltung (von 1 bis 8 Stunden) eingestellt werden.
3. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder \star in den normalen Betriebsmodus zurück.
4. Bei aktivierter APO wird das Symbol **APO** am Display angezeigt. 5 Minuten, bevor sich das Sprechfunkgerät ausschaltet, ertönt ein periodischer Warnton und das Symbol **APO** blinkt. Durch Betätigen einer Taste oder durch eine VOX-Übertragung wird der **APO**-Timer zurückgesetzt.

Einstellungen zurücksetzen:

Die vom Nutzer programmierten Funktionen können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, indem die Tasten  und  oder \mathbb{Z} and  beim Einschalten des Sprechfunkgeräts gleichzeitig gedrückt gehalten werden.

Sendezeit-Timer:

Die Sendezeit-Timer-Funktion trägt zur längeren Batteriebensdauer bei. Das Sprechfunkgerät gibt einen Warnton ab und stoppt das Senden, wenn:




1. die Taste  länger als 60 Sekunden kontinuierlich gedrückt wird oder
2. die VOX-Übertragung länger als 60 Sekunden kontinuierlich aktiv ist.

Freisprechbetrieb:

In Talkabout™ T6202, T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte ist eine sprachaktivierte Sendesteuerung (VOX) integriert. Das bedeutet, bei Verwendung von VOX Audio-Zubehör aktiviert der Ton Ihrer Stimme die Übertragung des Sprechfunkgeräts.





Hinweis: Wenn optionales Audio-Zubehör mit Ihrem Sprechfunkgerät verwendet wird, empfehlen wir, die Lautstärke auf einem komfortablen Hörniveau zu halten. Bevor Sie das Zubehör an Ihrem Kopf oder im Ohr anbringen, muss die Lautstärke niedrig eingestellt werden.

Anwenden der VOX-Funktion:




1. Sicherstellen, dass das Sprechfunkgerät ausgeschaltet ist.
2. Den Stecker des Audio-Zubehörs in die Buchse an der linken Seite des Sprechfunkgeräts einstecken.
3. Das Sprechfunkgerät einschalten und die Lautstärke niedrig einstellen, bevor das Zubehör am Kopf oder im Ohr angebracht wird. Das Symbol «» erscheint blinkend am Display, um anzuzeigen, dass die VOX-Funktion aktiv ist.
4. Mit den Richtungstasten  und  die Lautstärke auf ein angemessenes Niveau einstellen.
5. Zum Senden eines Funkspruches einfach nur in das Zubehör-Mikrofon sprechen. Zum Empfangen nur mit dem Sprechen aufhören.










Hinweis: Um Sprechpausen zu gewährleisten gibt es eine kurze Verzögerung zwischen Sprechbeginn und Funkspruchsendung und eine etwas längere Verzögerung zwischen Sprechbeendigung und automatischer Umschaltung des Sprechfunkgerätes auf Empfang.

Rücksetzen in den „Push-To-Talk“-Modus (Sprechen auf Knopfdruck):

1. Die Taste  einmal drücken. Das Symbol «» verschwindet.
2. Zum Senden eines Funkspruches die Taste  am Sprechfunkgerät drücken. Zum Empfangen die Taste  loslassen.
3. Um den VOX-Modus zu aktivieren, das Sprechfunkgerät ausschalten und mit angebautem Zubehör wieder einschalten.

Wählen der VOX-Empfindlichkeit:

An Talkabout™ T6202, T6212 und T6222 Sprechfunkgeräten können Sie die VOX-Empfindlichkeit des Sprechfunkgerätes einstellen, um ein unbeabsichtigtes Senden durch Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Mit dem VOX-Editiermodus können Sie zwischen den Einstellungen hoch, mittel und niedrig wählen. Wenn Sie beispielsweise laut sprechen oder sich in einer geräuschvollen Umgebung befinden, sollte die niedrige Einstellung () gewählt werden; wenn Sie eine leise Stimme haben oder sich in einer ruhigen Umgebung befinden, sollte die hohe Einstellung () eingestellt werden. Die mittlere Einstellung () eignet sich für die meisten Anwendungen.










1. Um das VOX-Empfindlichkeitsmenü aufzurufen (vorausgesetzt, dass das Audio-Zubehör angebaut ist) die Taste  drücken, bis das Symbol «» am Display erscheint. Die Kanalnummer wird durch die VOX-Einstellung ,  oder  ersetzt.
2. Mit den Richtungstasten  und  die VOX-Einstellung ändern.
3. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.

Interne VOX-Funktion



Talkabout™ T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte besitzen außerdem eine eingebaute sprachaktivierte Sendesteuerung. Diese Funktion gleicht der VOX-Funktion dahingehend, dass der Ton Ihrer Stimme die Funksprachsendung aktiviert, aber es ist kein externes Zubehör notwendig.

Aktivieren der internen VOX-Funktion:







Entweder

1. Die Taste  drücken, bis das Symbol  blinkend am Display erscheint und die Kanalnummer durch  (aktiviert) oder  (deaktiviert) ersetzt ist. Mit den Richtungstasten  und  das Symbol Y zur Aktivierung wählen.
2. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück. Das Symbol  bleibt am Display angezeigt.




ODER









1. Sicherstellen, dass das Sprechfunkgerät ausgeschaltet ist.
2. Die Taste  gedrückt halten und das Sprechfunkgerät mit der Power-Taste einschalten. Das Symbol  wird am Display angezeigt.

Anwenden der internen VOX-Funktion:

1. Die Taste  kurzzeitig drücken und loslassen. Das Symbol  beginnt zu blinken. Das Sprechfunkgerät sendet jetzt einen Funkspruch, sobald Sie mit dem Sprechen beginnen.
2. Durch kurzzeitiges Drücken der Taste  wird das Sprechfunkgerät zwischen stummgeschaltetem und aktivem VOX-Modus umgeschaltet.
3. Um die interne VOX-Funktion abzuschalten, das interne VOX-Auswahlmenü aufrufen und mit den Richtungstasten  und  das Symbol  für Abschaltung wählen oder das Sprechfunkgerät aus- und wieder einschalten.

Wählen der internen VOX-Empfindlichkeit:


An Talkabout™ T6212 und T6222 Sprechfunkgeräten können Sie die interne VOX-Empfindlichkeit des Sprechfunkgerätes einstellen, um ein unbeabsichtigtes Senden durch Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Mit dem internen VOX-Editiermodus können Sie zwischen den Einstellungen hoch, mittel und niedrig wählen. Wenn Sie beispielsweise laut sprechen oder sich in einer geräuschvollen Umgebung befinden, sollte die niedrige Einstellung () gewählt werden; wenn Sie eine leise Stimme haben oder sich in einer ruhigen Umgebung befinden, sollte die hohe Einstellung () eingestellt werden. Die mittlere Einstellung () eignet sich für die meisten Anwendungen.








1. Um das interne VOX-Empfindlichkeitsmenü aufzurufen (vorausgesetzt, dass das Audio-Zubehör angebaut ist), die Taste  drücken, bis die Kanalnummer durch eine interne VOX-Einstellung ,  oder  ersetzt ist.
2. Mit den Richtungstasten  und  die interne VOX-Einstellung ändern.
3. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.

Scan:

Talkabout™ T6212 und T6222 Sprechfunkgeräte besitzen eine Scan-Funktion, mit der Sie andere sendende Sprechfunkgeräte überwachen können. Damit können Sie anderen Personen zuhören und antworten, ohne die Kanäle umschalten zu müssen.





Der normale Scan „landet“ nur auf einem Kanal, wenn der zugehörige Entstörungscode mit dem von Ihnen für diesen Kanal eingestellten übereinstimmt.








Der trägerabhängige Rauschsperr-Scan „landet“ auf einem Kanal, wenn eine Aktivität festgestellt wird. Das Sprechfunkgerät führt den trägerabhängigen Rauschsperr-Scan durch, wenn Sie den Entstörungscode für den ursprünglichen Kanal (der verwendete Kanal vor dem Scan-Modus) auf  eingestellt haben.

1. Um den Scan-Zyklus zu starten, die Taste  kurzzeitig drücken. Das Symbol  erscheint am Display und die Kanalnummern werden nacheinander abgearbeitet.
2. Wenn das Sprechfunkgerät eine Kanalaktivität feststellt, wird der entsprechende Kanal und Code am Display angezeigt (als Code wird  angezeigt, wenn sich das Sprechfunkgerät im trägerabhängigen Rauschsperr-Scan befindet und auf einem Kanal „landet“, wo das Empfangssignal keinen Entstörungscode beinhaltet).
3. Durch Drücken der Taste  oder  während des Scan-Zyklus wird der Sende- bzw. Überwachungsbetrieb auf dem ursprünglichen Kanal aktiviert.
4. Um den Scan-Zyklus zu beenden, ist die Taste  erneut kurzzeitig zu drücken, und am Display erscheint die ursprüngliche Kanal- und Codenummer und das Symbol  verschwindet.

Wählen der Scan-Liste:

An Talkabout™ T6212 und T6222 Sprechfunkgeräten können Sie festlegen, welche Kanäle gescannt werden sollen. Das Sprechfunkgerät kann zum Scannen bestimmter Kanäle programmiert werden, indem diese im Scan-Listen-Menü ein- oder ausgeschaltet werden.














1. Um das Scan-Listen-Menü aufzurufen, die Taste  drücken, bis das Symbol  am Display erscheint. Die aktuelle Codenummer wird durch ein blinkendes Symbol  für „Ja“ oder  für „Nein“ ersetzt.

2. Mit der Taste  festlegen, ob ein Kanal gescannt werden soll oder nicht. Das Symbol  für „Ja“ oder  für „Nein“ wählen.
3. Mit den Richtungstasten  und  die einzelnen Kanäle aufrufen.
4. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.

VibraCall®-Modus:

An Talkabout™ T6222 Sprechfunkgeräten können Sie zwischen Rufton und/oder VibraCall®-Meldung wählen, wenn das erste Sprechsignal empfangen wird. Der Rufton- und/oder VibraCall®-Modus bleibt dann bis 30 Sekunden nach Beendigung der Kanalaktivität außer Betrieb.








Wählen des Rufton- und/oder VibraCall®-Modus:

1. Die Taste  drücken, bis das Symbol  und/oder das Symbol  am Display erscheint (je nach der aktuellen Einstellung).
2. Die große Kanalnummer wird durch das Symbol - oder eine der Nummern ,  oder  ersetzt.
3. Mit den Richtungstasten  und  kann zwischen den folgenden Einstellungen umgeschaltet werden:
 - = Kein Ring- und auch kein VibraCall®-Modus (beide Symbole blinken)
 -  = VibraCall®-Modus
 -  = Rufmodus
 -  = Ruf- und VibraCall®-Modus
4. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.

Sprachverschleierung:


Talkabout™ T6222 Sprechfunkgeräte besitzen eine Funktion zur Sprachverschleierung. Mit dieser Funktion wird eine zusätzliche Anonymität für den Sprechfunkverkehr gewährleistet. Um einen verschleierten Funkspruch zu empfangen, müssen an den Sprechfunkgeräten übereinstimmende Kanal- und Codenummern und Verschleierungscode eingestellt sein. Wir empfehlen, dass Sie vor der Benutzung dieser Funktion alle relevanten Bestimmungen des jeweiligen Landes überprüfen und diese einhalten.

Wählen der Verschleierung:

1. Die Taste **(MENU)** drücken, bis das Symbol  am Display erscheint und die Kanalnummer durch einen horizontalen Balken ersetzt ist.
2. Um die Verschleierung zu wählen, die Richtungstaste  oder  drücken, bis die Nummer 1 an der Kanalposition erscheint.
3. Um die Verschleierung abzuschalten, die Richtungstaste  oder  drücken, bis der horizontale Balken verschwindet.
4. Das Sprechfunkgerät kehrt nach 10 Sekunden oder durch ein schnelles Drücken von  oder  in den normalen Betriebsmodus zurück.

Professionalität beim Sprechfunk

Die 8 Kanäle Ihres Sprechfunkgerätes werden mit anderen auf „abwechselnder“ Basis gemeinsam genutzt, d. h. andere Gruppen können auf den Kanälen Sprechfunk betreiben. Für unterbrechungsfreie Kommunikationen verfahren Sie bitte gemäß folgenden Schritten:

1. Mit der Taste  die Aktivität auf dem Kanal prüfen, bevor gesprochen wird.

2. Nicht über den Funkspruch einer anderen Person sprechen, die den Kanal bereits nutzt - Ihr Funkspruch kann sonst unvollständig empfangen werden. Versuchen Sie, den Kanal oder Entstörungscode zu wechseln, um eine starke Kanalnutzung zu vermeiden.

Hinweis: Aufgrund der freien Nutzbarkeit der Kanäle sind Ihre Gespräche nicht vertraulich und es kann sein, dass Sie fremde Gespräche mithören.

Übertragungsreichweite

Das Funkgerät TalkAbout T6202, T6212 und T6222 wurde für eine bestmögliche Leistung und Übertragungsreichweite im Feld konstruiert. Wir empfehlen, dass Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Geräten aufrechterhalten, da sich sonst Störgeräusche ergeben können.

Die Übertragungsreichweite hängt ab von der Umgebungsbeschaffenheit. Sie wird beeinträchtigt durch Betonbauten, dichte Bewaldung und bei Gebrauch der Geräte in Gebäuden und Fahrzeugen.



Optimale Reichweite



Mäßige Reichweite



Geringe Reichweite

Eine optimale Reichweite – bis zu 3 Kilometern – ergibt sich in ebenen, freien Umgebungen. Gebäude und Bäume auf der Übertragungsstrecke reduzieren die Reichweite. Sind dichte Bewaldung oder Berge im Weg, ist die Reichweite stark eingeschränkt.